

# 生乳検査紙

2種類の簡易生乳検査紙でクイックテスト！効率的な管理の実現

## ポルタ SCC-Q

クイック生乳内体細胞数検査紙

5分で  
判定!



### 検査紙の特徴

- ・ SCC30万 / ml の判定に適しています
- ・ カラーチャート目盛り  
(10万、25万、50万、70万、150万、300万) / ml
- ・ 個乳検査に使用すれば体細胞数規定超過の場合、  
損失はサンプルだけ、最悪でもバルク単位で  
おさえられます。判定に機器は必要ありません。
- ・ 委託検査に比べ、トータルコスト、待ち時間、  
損失レベル、作業自由度等で有利です
- ・ HCCAP の重点項目の内「異常乳の検出と処理」  
の履行について貢献します



詳しい使用方法はこちらを  
ご覧下さい

## pHインディケータ

クイック分房別汁検査紙

色の差で  
わかる!



### 検査紙の特徴

- ・ 乳汁の pH を迅速に知る検査紙です。  
分房乳質の日常管理に適します
- ・ ポルタ SCC-Q 検査にて個乳が異常を示した場合、  
異常元の分房を特定するのにも有用です
- ・ 2種の pH 試薬の独自配合により、異常 pH 値を  
より明確な色変で示します
- ・ 乳汁を検査紙に少量滴下するだけです。  
操作に個人差、技術差はありません。時間も取りません
- ・ 使用済み検査紙は一般ゴミとして廃棄または焼却  
できるので手間がかかりません
- ・ HCCAP の重点項目の内「異常乳の検出と処理」の  
履行について貢献します。

#### 注意事項

両検査紙は自主検査を目的としており、最終判定は公定法に基づく検査によります。  
また診断用として使用することはできません

お問い合わせや  
ご注文はこちら

輸入発売元

(株)川崎生物科学研究所 TEL:03-3717-0818  
東京都目黒区中根 2-10-2 mktg-kawasaki@mwb.biglobe.ne.jp